

ELITE






SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme


MOBILI SOSPESI / wall cabinets:

ART.342-343-344

LAS

CODICE
code 777 700 867DISEGNO
drawing SM 74007DATA
date 31-07-2019PAGINA
page 1/2

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
505168000	ZINCATO zinc plated	505175009	ZAMA zamak	505094002	5 x 30	FERRO 3/16" x 1 3/16" - iron	506911509	4MA x 15	ZINCATO 4MA x 11/16" - zinc plated	505130307	NERO black
	A x 2		B x 8		C x 2		D x 4		E x 4		




**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

FASI / phases 1-2-3-4-5-6

SCHEMA "X": POSIZIONAMENTO STAFFE SUL MURO
SCHEME "X": PLACEMENT STIRRUPS ON THE WALL

1




misure espresse in mm / measures on millimeters
(1 mm = 0,0394 inch)

ATTENZIONE!


Gli accessori per il fissaggio alla parete non sono inclusi perché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usa sistemi di fissaggio adatti alle pareti del tuo ufficio. Per maggiori dettagli, rivolgiti a un rivenditore specializzato.

ATTENTION!

Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your office. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.









- 1 FISSARE LE STAFFE SUL MURO (come da "SCHEMA X")
fix the stirrup on the wall (as "SCHEME X")
- 2 AGGANCIARE I PENSILI
hook the wall cabinet
- 3 REGISTRARE
level all
- 4 FISSARE I PENSILI FRA LORO
fix the suspended cabinets between themselves
- 5 APPLICARE I TAPPI
put th caps
- 6 MONTARE IL RIPIANO
assemble the shelf



SEGUE
assembling in the following page



FASI / phases 7-8-9-10-11-12

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
507053007	TITANIO	507079007	TITANIO	507068007	TITANIO	507067007	TITANIO	505051109	NERO black	505051130	ARGENTO silver
	F x 4		G x 4		H x 4		I x 4		L x 2		M x 2

**PUSH
MAGNETICO**
magnetic push

**RISCONTRO
METALLICO**
metallic stud

7 FISSARE LE BASETTE
fix the bases


8 **9** FISSARE LE CERNIERE
fix the hinges

10 MONTARE LE ANTE
assemble the wooden doors

11 FISSARE I "PUSH"
fix the "PUSH" system

12 REGOLARE LE ANTE
adjusting doors

13 APPLICARE I COPRIFLANGIA E COPRIVITE
insert the covers



Montaggio ante Assembling doors **10**



10a Posizionare la parte anteriore
della cerniera nella parte
anteriore della basetta.
Place the front part
of the hinge on the
front side of the
mounting plate.



10b Far ruotare l'ala.
Rotate the arm
of the hinge.



10c Premere la parte posteriore
della cerniera per agganciare
Press down the rear
part of the hinge
to Click on.

REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors **12**

