








ELITE

**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembly scheme**  
 CASSETTIERA  
 pedestal


LAS®

CODICE  
code 777 700 875DISEGNO  
drawing SM 74015DATA  
date 31-07-2019PAGINA  
page 1/2INDICE DI REVISIONE N°  
last revision no 2DATA REVISIONE  
last date 09/01/2020


**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
*assemble following the numbered phases*


**FASI / phases 1-2-3-4**

POSIZIONARE UN CARTONE SUL PAVIMENTO E  
ASSEMBLARE I COMPONENTI DELLO ZOCCOLO  
 put the cardboard on the floor and assemble  
 the components of the plinth


**FASI / phases 5-6-7**

FISSARE LO ZOCCOLO CON LA BASE ROVESCIATA A TERRA  
 fix the plinth to the base overturned on the floor










**SEGUE**  
*assembling in the following page*



## FASI / phases 8-9-10-11

- 8 ROVESCIARE LA BASE VERSO L'ALTO  
tilt the base upwards
- 9 ASSEMBLARE LA SCHIENA  
assemble the back panel
- 10 FISSARE I FIANCHI  
fix the side panels
- 11 ASSEMBLARE IL TOP  
assemble the top


CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR
505060902	8 x 30	505060901	10 x 30	505041902	10 x 36	ZINCATO	505041936	ZINCATO	505030812	16	BRUNITA	506062108	BRUNITA
	5/16" x 1 3/16"		3/8" x 1 3/16"		3/8" x 1 3/8" - zinc plated			zinc plated		5/8"	burnished		burnished
	x 16		x 6		x 4			x 6		x 16			x 16
							90°						



## FASI / phases 12

- 12 INSERIRE E FISSARE I FIANCHETTI DEI CASSETTI NELLA POSIZIONE INDICATA DALLO SCHEMA (CON L'AUTO DELLE IMPRONTE)  
insert and fix the internal side panels of the drawers in the position shown in the scheme (with the help of signs)

PROSEGUIRE IL MONTAGGIO CON LA SCRIVANIA  
continue the assembly with the executive desk

CODE	Ø x L	COLOUR
506943308	3,5 x 30	BRUNITA
	1/8" x 1 3/16" - burnished	
	x 8	
TSPX-PZ		

